

Link do produktu: <https://bco.pl/eco-shine-eco-dish-cleaner-1l-ekologiczny-skoncentrowany-plyn-do-recznego-mycia-naczyn-ecolabel-p-6934.html>



ECO SHINE ECO DISH CLEANER 1L Ekologiczny Skoncentrowany Płyn do Ręcznego Mycia Naczyń EcoLabel

Cena brutto	12,50 zł
Cena netto	10,16 zł
Dostępność	Mała ilość
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	5902838432464
Kod EAN	5902838432464
Producent	ECO SHINE

Opis produktu

ECO SHINE ECO DISH CLEANER 1L Ekologiczny Skoncentrowany Płyn do Ręcznego Mycia Naczyń

Skutecznie usuwa zabrudzenia pochodzenia spożywczego. Doskonale usuwa: tłuszcze roślinne i zwierzęce oraz resztki jedzenia. Łatwo się spłukuje i nie pozostawia smug i zacieków. Łagodny dla skóry rąk. Minimalizuje ryzyko podrażnienia nawet przy długotrwałej pracy z produktem. Zawiera składniki m.in. pochodzenia roślinnego w tym certyfikowany olej palmowy zgodny z RSPO. Bezzapachowy zgodnie z zasadami systemu HACCP.

Eco Dish Cleaner można stosować do: Szkła, porcelany, ceramiki, stali nierdzewnej, aluminium, szklanek, kubków, garnków, talerzy, patelni.

Nie zawiera: SLS, Cocamid DEA, dodecylobenzenosulfonianów.

Sposób użycia Eco Dish Cleaner:

Odmierzyć przy pomocy miarki (np. dostępnej w naszej ofercie) 5 ml / 1 L wody. Do lekkich zabrudzeń zaleca się stosować 3 ml / 1 L wody. Do mycia stosować wodę o temp. 35-38 stopni Celsjusza. Umyć naczynia ręcznie i spłukać je wodą zdatną do picia.

Charakterystyka techniczna:

pH: 7

Sposób postępowania z pustym opakowaniem i odpadami: Butelka nadaje się do ponownego napełnienia. Wszystkie elementy opakowania nadają się do recyklingu. Puste opakowanie należy wrzucić do pojemnika na tworzywo sztuczne.

